


AVVISO



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE prima di installare e utilizzare il prodotto. Il presente impianto deve essere installato e messo in funzione secondo le disposizioni e le norme vigenti,. Un'installazione scorretta o un uso improprio del prodotto possono provocare danni a persone e cose, nonché causare il decadimento della garanzia.

SEGUIRE I SUGGERIMENTI E LE RACCOMANDAZIONI PER OPERARE IN SICUREZZA. Qualsiasi modifica non autorizzata può compromettere la sicurezza dell'impianto, oltre al corretto funzionamento ed alla durata della macchina. Per qualsiasi dubbio relativo alla corretta comprensione delle informazioni e contenuti resenti in questo manuale, contattare immediatamente **KONE Italia**.

PERSONALE QUALIFICATO: L'impianto oggetto di questa documentazione può essere installato solo da personale qualificato, nel rispetto della documentazione tecnica allegata, specialmente delle avvertenze di sicurezza e delle precauzioni in essa contenute.

Conservare la documentazione tecnica e di sicurezza in prossimità dell'impianto.

RESPONSABILITÀ DELL'INSTALLATORE

L'elevatore/piattaforma è prodotto e inteso unicamente per essere installato come descritto nel disegno di progetto allegato e nelle modalità presenti in questo manuale; qualsiasi divergenza rispetto alla procedura prescritta può incidere negativamente sul funzionamento e sulla sicurezza dell'impianto e causare l'immediato decadimento della garanzia.

Qualsiasi modifica o variazione apportata, rispetto al progetto ed alle Istruzioni di montaggio dovrà essere documentata dettagliatamente e riferita a **KONE Italia** tempestivamente, in modo da consentire all'azienda un'adeguata valutazione. In nessun caso, un impianto modificato potrà essere attivato senza l'espressa autorizzazione di **KONE Italia**.

Gli installatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle procedure di sicurezza sul lavoro e di qualsiasi normativa di sicurezza e tutela della salute vigente nel paese e nel sito in cui viene eseguito il montaggio.

L'elevatore/piattaforma deve essere utilizzato solamente nelle modalità previste dall'impianto ed illustrate nei relativi manuali (trasporto persone e/o cose, carichi massimi, cicli di utilizzo ecc.). **KONE Italia** non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose causati da un utilizzo improprio dell'impianto.



1. GESTIONE DEL CANTIERE




1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

AVVISO

VERIFICHE PRELIMINARI: Una volta aperto l'imballo, verificare che il prodotto sia integro e non abbia subito danni durante il trasporto. Se si dovessero riscontrare anomalie o danni, contestarli per iscritto sul documento di trasporto alla ditta trasportatrice, dandone tempestiva comunicazione scritta a **KONE Italia**.


2. DESCRIZIONE PRODOTTO

2.1. DESCRIZIONE GENERALE E TERMINOLOGIA













KONE ITALIA si pone l'obiettivo di promuovere il continuo miglioramento dei propri prodotti e di conseguenza le loro specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o impegno.

3. CONTENUTO DELL'IMBALLO - KIT VITERIA




4. ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER IL MONTAGGIO





5. OPERAZIONI PRELIMINARI

5.1. POSIZIONAMENTO DEL MATERIALE IN CANTIERE













6. INSTALLAZIONE







6.1. POSIZIONAMENTO




6.2. INSTALLAZIONE/FISSAGGIO










KIT D111.23.0004

















KIT D111.23.0004













7. VERIFICHE E REGOLAZIONI




7.1. VERIFICHE DIMENSIONALI



3







4




7.2. REGOLAZIONI

5





8. CABLAGGI














9. MONTAGGI FINALI







9.1. COPERTURE DEI MONTANTI





9.2. LEVA SERRATURA (SE PRESENTE)






9.3. MANIGLIA





9.4. TETTOIA PROTEZIONE AUTOMATISMO (SE PRESENTE)









10. REGOLAZIONI FINALI




10.1. IRON - CHIUDIPORTA MANUALE A MOLLA




10.2. LUMIERE - CHIUDIPORTA MANUALE






10.3. LUMIERE - CHIUDIPORTA AUTOMATICO



10.4. CANCELLETTO - CHIUDIPORTA MANUALE PETTITI



10.5. CANCELLETTO - CHIUDIPORTA AUTOMATICO CAME







11. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE



11.1. PORTA LUMIERE - SOSTITUZIONE VETRO



KONE